



# Antibac Overflade- desinfektion 75%

## Overfladedesinfektion



Hygiejnisk og brugervenlig alkoholbaseret overfladedesinfektion 75%

### Anvendelsesområde

Til desinfektion af overflader, udstyr og kontaktpunkter der tåler alkohol. Især velegnet til brug i fødevarerindustrien, da produktet ikke kræver efterbehandling eller efterskyl med vand.

Antibac Overfladedesinfektion 75% findes i forskellige emballagetyper, som egner sig til forskellige formål.

TIL PROFESSIONEL BRUG

### Produktegenskaber

Alkoholbaseret overfladedesinfektion der virker hurtigt og effektivt mod vegetative bakterier, gærsvampe og forskellige vira. Indeholder 75% denatureret ethanol (denatureret med IPA). Uparfumeret. CEI vurderet.

Godkendt af Fødevarerstyrelsen til brug i fødevarer virksomheder J.nr: 2006-20-5409-00726.

Produktet findes i følgende forpakninger:

601375 750 ml sprayflaske. Let at anvende og giver en jævn fordeling selv på vanskeligt fremkommelige steder. Pumpen på sprayflasken har en kraftig doseringsevne som fordeler produktet jævnt uden at danne aerosoler.

601374 1 l flaske. Flydende desinfektionsmiddel, der er let at fordele på overfladen.

601376 150 wipes i bøtte. Blå wipes i blødt materiale, der er let og behagelige at arbejde med. Størrelse: 20 x 20 cm. Bøtten har låg med genluk der sikrer, at servietterne ikke tørrer ud.

**Brugsanvisning**

Anvendes på synligt rene og tørre overflader der tåler alkohol. Test på et lille ikke synligt område, hvis du er i tvivl. Overfladen skal være fugtig i minimum 1 minut for at opnå den tiltænkte effekt.

For at skåne hænderne anbefales det at anvende handsker i henhold til EN374.

| Test standard | Claim                              | Test organism                                     | Contact time |
|---------------|------------------------------------|---|--------------|
| EN1276        | Bactericidal activity              | P. aeruginosa<br>S. aureus<br>E. hirae<br>E. coli | 1 min        |
| EN1650        | Fungicidal activity                | A. Niger<br>C. albicans                           | 1 min        |
| EN14476       | Activity against enveloped viruses | Vaccinia virus                                    | 30 sec       |

**Indhold**

| Ingrediens          | Effekt             |
|---------------------|--------------------|
| Denatureret ethanol | 75%<br>Aktivt stof |

**Opbevaring**

Opbevares ved 0-30°C.  
Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato.

**Udseende og duft**

Uden farve og parfume.

**Produktionsland**

DANMARK

**Anvendelses- og miljø sikkerhed**

Biocidprodukt. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk).

**Emballagematerialer**

Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt.

På [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk) kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

| Forpackingsstørrelse / Varenummer | Salgsenhed | Varenummer | GTIN          | Forpakning |
|-----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| 12 x 1 l                          |            | 601374     | 7054956013747 | Flaske     |
| 6 x 150 ml                        |            | 601376     | 7054956013761 | Wipes      |
| 6 x 750 ml                        |            | 601375     | 5701684741320 | Spray      |



**Standard tilbehør**

Bøtte med 150 wiper: 601130 Holder til wiper

**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk) eller send en mail til kundeservice på [info.dk@kiilto.com](mailto:info.dk@kiilto.com).